



JENERATÖR KULLANMA TALİMATI

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Doküman No	TL-SS-01
Yürürlük	20.09.2026
Revizyon	00
Sayfa	1 / 1

JENERATÖRÜ OTOMATİK ÇALIŞTIRMA

1. Pano üzerindeki otomatik-manuel seçici anahtarı otomatik konuma getirin.
2. Kontrol modülündeki AUTO butonuna basın ve AUTO lambasının yandığını doğrulayın.
3. Şebeke normal ise sistem şebekeden beslenir. Kesintide jeneratör otomatik çalışır; şebeke normale dönünce soğutma süresi sonunda durur.
4. Alarm oluşursa kontrol modülü ekranındaki uyarıyı okuyun ve yetkili servise bildirin.
5. Otomatik çalışma gerçekleşmezse yalnız eğitimli personel manuel çalıştırma adımlarını uygulasin.

JENERATÖRÜ MANUEL ÇALIŞTIRMA

1. Otomatik-manuel seçici anahtarı MANUEL konuma getirin.
2. Şebeke-jeneratör seçici anahtarı 0 konumuna alın.
3. Jeneratörü kontrol modülünden çalıştırın.
4. Gerilim, frekans, yağ basıncı ve sıcaklık değerlerini kontrol edin.
5. Motoru yüksüz olarak kısa süre kararlı çalıştırın.
6. Şebeke-jeneratör seçicisini JENERATÖR konumuna alın ve yükü aktarın.
7. Otomatik sistemdeki problemi yetkili servise bildirin.
8. Şebeke normale dönünce yükü ŞEBEKE konumuna aktarın.
9. Motoru yüksüz soğutun ve kontrol modülünden durdurun.

UYARI Jeneratörü yük altında çalıştırmayın veya durdurmayın. Yetkisiz müdahale garanti kapsamını sona erdirir.